

HSM USB Serial Driver version 3.5.5.zip

Setup.bat als Admin starten

Rechner neu starten

Scanner anschließen



3 9 9 9 9 9 9

Programmierung starten/
beenden



3 8 4 6 6 0 0



3 9 9 9 9 9 8

Standardeinstellungen
aktivieren/wiederherstellen



3 3 1 6 4 6 0

USB-Seriell-Emulation



3 9 9 9 9 9 9

Programmierung starten/
beenden

MS9540 auf Deutsch umstellen

1)

Scan



(3 x Beep)

2)

Scan



(1 x Beep)

3)

Scan



(3 x Beep)

Fertig